

## 이벤트 처리하기

# 학습 목표

- 안드로이드의 이벤트 처리를 이해한다.
- 버튼의 이벤트 처리에 대해 익힌다.
- 컴파운드 버튼의 종류와 이벤트 처리에 대해 익힌다.

# 목차

- 01 이벤트 처리 살펴보기
- 02 버튼 이벤트 처리하기
- 03 컴파운드 버튼 이벤트 처리하기

[도서 쇼핑몰] 도서 목록 이벤트 처리하기

01

이벤트 처리 살펴보기

## 1. 이벤트 처리 살펴보기

#### ■ 이벤트 리스너와 이벤트 핸들러

- 이벤트 리스너(Event Listener): View 클래스에 속한 인터페이스, 단일 콜백 메서드 가짐
- 이벤트 핸들러(Event Handler) : 실제로 수행될 동작을 포함하고 있는 메서드
- 이벤트에 대한 이벤트 리스너를 등록하면 해당 이벤트가 발생할 때마다 이벤트 리스너 가 이벤트를 처리하는 메서드인 이벤트 핸들러 호출

표 5-1 주요 이벤트 리스너와 이벤트 핸들러

이벤트 리스너	이벤트 핸들러	설명
OnClickListener()	onClick()	화면의 항목을 클릭하거나 터치할 때, 트랙볼 또는 탐색 키로 항 목에 포커스를 맞출 때 사용합니다.
OnLongClickListener()	onLongClick()	항목 또는 화면을 1초 이상 클릭할 때 사용합니다.
OnFocusChangeListener()	onFocusChange()	포커스가 맞춰진 항목에서 다른 곳으로 이동할 때 사용합니다.
OnKeyListener()	onKey()	항목에 포커스를 맞추고 클릭할 때 사용합니다.
OnTouchListener()	onTouch()	항목의 특정 범위를 제스처나 탭으로 터치할 때 사용합니다.

## 1. 이벤트 처리 살펴보기

#### ■ 이벤트 등록

- 이벤트가 발생했을 때 이벤트 핸들러를 호출하도록 이벤트 리스너에 이벤트 핸들 러를 등록하는 과정
- 안드로이드 앱에서 이벤트를 등록하는 방법
  - 레이아웃 파일에 이벤트 핸들러를 직접 지정합니다.
  - 익명 클래스로 이벤트를 처리합니다.
  - 이벤트 리스너를 구현하는 Activity 클래스를 사용합니다.

02

버튼 이벤트 처리하기

#### ■ onClick 속성으로 이벤트 핸들러 등록

- 레이아웃 파일에 있는 위젯의 onClick 속성에 이벤트 처리 메서드를 직접 만드는 것
- onClick 속성으로 이벤트를 등록해 처리하는 방법
  - 레이아웃 파일에서 사용자와 상호작용할 위젯에 onClick 속성을 추가. 속성값에는 클릭 이 벤트를 처리할 메서드 이름을 설정.
  - 레이아웃 파일과 연동하는 액티비티 클래스(소스 코드)에 이벤트 처리 메서드를 추가. 이때 메모드 이름은 게임이 유 파일에 성전히 그 이는 속성값과 같아야 함.

```
(Button
   android:id="@+id/button id"
   android:layout_width="match_parent"
                                                             ButtonEventExample01
   android:layout height="wrap content"
   android:onClick="onClickButton" 1
                                                                                public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   android:text="버튼" />
                                                                                    Button btn;
                                                                                    @Override
                                                                                    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                                                                                       super.onCreate(savedInstanceState);
                                                                                       setContentView(R.layout.activity_main);
                                                                                       btn = findViewById(R.id.button id);
                                                                                    public void onClickButton(View view){ ②
                                                                                       btn.setText("버튼 클릭 이벤트");
```

- onClick 속성을 이용해 이벤트를 처리하는 방법
  - 이벤트 개수가 적을 때
  - 간단한 클릭 이벤트 코드를 작성할 때
  - 이벤트 리스너를 별도로 작성하는 게 번거로울 때
  - 가장 간단하고 직관적인 방법을 선호할 때

#### ■ 익명 클래스로 이벤트를 처리하는 이벤트 리스너 사용

- 익명 클래스를 사용하면 이벤트 처리 코드가 간결하고, 어디서 이벤트가 처리되는지 쉽게 확인할 수 있어서 자주 사용
- 익명 클래스(Anonymous Class)란 클래스 몸체는 정의되어 있지만 이름이 없는 클래 스를 의미하므로 MainActivity와 같은 이름이 없음
- 익명 클래스로 이벤트를 처리하는 방법
  - 레이아웃 파일에 사용자와 상호작용할 위젯의 id 속성값을 추가
  - 레이아웃 파일에 추가한 위젯의 id 속성값을 액티비티 클래스로 가져옴. 이때 위젯의 id 속성값은 findViewByld() 메서드를 호출해 가져와 객체 변수에 저장.
  - 액티비티 클래스에 setOnClickListener() 메서드로 익명 클래스 View.OnClickListener를 생성





■ 익명 클래스로 이벤트를 처리하는 이벤트 리스너 사용

```
android:id="@+id/button_id" ①
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="버튼" />
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Button btn;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

    btn = findViewById(R.id.button_id); ②
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            btn.setText("버튼 클릭 이벤트");
        }
    });
}
```

- 익명 클래스로 이벤트를 처리하는 방법
  - 이벤트가 일어나는 뷰의 개수가 적거나 이벤트가 일어나는 뷰 사이에 연관성이 적을 때
  - 이벤트 핸들러에서 익명 클래스 외부의 변수를 참조하지 않을 때
  - 간단한 뷰의 클릭 이벤트 테스트 코드를 작성할 때

#### ■ 이벤트 리스너 구현

- View 클래스에 있는 이벤트 리스너를 액티비티 클래스에서 상속받아 직접 구현하는 방법
  - 레이아웃 파일에 사용자와 상호작용할 위젯의 id 속성값을 추가
  - 액티비티 클래스에서 View 클래스에 있는 이벤트 리스너를 상속받음. Activity 클래스에 View.OnClickListener 인터페이스를 선언
  - 레이아웃 파일에 추가한 위젯의 id 속성값을 findViewByld() 메서드를 호출해 액티비티 클래스로 가져오고 변수에 저장
  - 액티비티 클래스에서 이벤트 리스너 클래스를 참조(상속)하기 위해 setOnClick Listener() 메서 드에 this로 이벤트를 전달
  - 액티비티에서 onClick() 메서드를 호출. 즉, 액티비티 클래스가 View.OnClick Listener를 상속하므로 액티비티 클래스에 onClick() 메서드를 작성

#### ■ 이벤트 리스너 구현


```
| Abutton | android:id="@+id/button_id" 1 | android:layout_width="match_parent" | android:layout_height="wrap_content" | android:text="버튼" | 世辰 | 世辰 |
```

- 이벤트 리스너를 구현해 이벤트를 처리하는 방법
  - 이벤트 핸들러에서 많은 액티비티를 액세스해야 할 때
  - 액티비티 내부에 있는 뷰에 대한 클릭 이벤트를 한 곳에서 처리하고 싶을 때
  - 익명 클래스 또는 별도의 이벤트 리스너를 만들고 싶지 않을 때

- [실습 예제 5-1] 버튼 클릭 이벤트로 맞는 그림 찾기
  - 구현 내용 : 화면에 보이는 그림에 맞는 짝을 찾아 클릭했을 때 짝을 찾으면 '맞았습니다', 짝이 아니면 '틀렸습니다'를 화면에 출력합니다.



그림 5-1 컴파운드 버튼 구성



#### ■ 체크박스 이벤트 처리

- 두 가지 상태(ON/OFF)를 갖는 위젯
- 사용자는 요구사항에 따라 상태 전환
- 상호 배타적이지 않은 옵션들을 나타낼 때 사용. 예를 들어, 설문 조사에서 몇 가지 항목을 체크박스로 나열하고 선택하거나 로그인 화면에서 로그인 정보를 기억할지 말지 선택

그림 5-2 체크박스의 구현 예



#### ■ 체크박스 이벤트 처리

#### 표 5-3 체크박스의 속성 메서드

메서드	설명
boolean isChecked()	체크박스의 현재 상태를 가져옵니다.
void setChecked(boolean status)	체크박스의 상태를 설정합니다.





```
《CheckBox
android:id="@+id/checkBox2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="음악" />
《CheckBox
android:id="@+id/checkBox3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="영화" />
《/LinearLayout〉
```


- [실습 예제 5-2] 체크박스 상태 가져오기
  - 구현 내용 : 체크박스를 선택 또는 해제 상태로 설정하고 <결과보기> 버튼을 클릭하면 선택된 체크박스 상태를 가져와 토스트에 출력합니다.



#### 라디오 버튼 이벤트 처리

- 라디오 버튼(RadioButton)도 선택과 선택 해제의 두 가지 중 한 가지 상태를 나타내는 위젯
- 보통 라디오 버튼을 여러 개 묶어 라디오 그룹(RadioGroup)으로 그룹화해서 사용
- 라디오 버튼은 상호 배타적이어서 하나의 라디오 버튼을 선택하면 나머지 라디오 버튼은 모두 자동으로 선택이 해제. 즉, 동일한 라디오 그룹에 속한 라디오 버튼에 서는 하나만 선택

그림 5-3 라디오 버튼의 구현 예



#### ■ 라디오 버튼 이벤트 처리

표 5-4 라디오 버튼의 속성 메서드

메서드	설명
boolean isChecked()	라디오 버튼의 현재 상태를 가져옵니다.
void setChecked(boolean status)	라디오 버튼의 상태를 설정합니다.



- [실습 예제 5-3] 라디오 버튼의 상태 가져오기
  - 구현 내용 : 라디오 버튼을 클릭하면 선택된 라디오 버튼의 상태를 가져와 토스트에 출력하고 해당 이미지를 출력합니다.




#### ■ 토글 버튼 이벤트 처리

■ 토글 버튼(ToggleButton): 선택과 선택 해제 중 하나의 상태만 표시하는 위젯 두 상태 중 하나만 표시하는 경우에 사용 일반적으로 사운드, Wi-Fi, 블루투스 등을 켜거나 끄는 버튼으로 많이 사

용

그림 5-4 토글 버튼의 구현 예



#### 표 5-5 토글 버튼의 속성

속성	설명
disabledAlpha	사용할 수 없을 때 버튼에 적용할 투명도입니다.
textOff	선택 해제(OFF) 상태일 때 버튼의 텍스트를 표시합니다.
textOn	선택(ON) 상태일 때 버튼의 텍스트를 표시합니다.

#### 표 5-6 토글 버튼의 메서드

속성	설명
CharSequence getTextOff()	버튼이 선택 해제(OFF) 상태일 때의 텍스트를 돌려줍니다.
CharSequence getTextOn()	버튼이 선택(ON) 상태일 때의 텍스트를 돌려줍니다.
void setChecked(boolean checked)	버튼의 상태를 변경합니다.

#### ■ 토글 버튼 이벤트 처리

■ textOn/textOf 속성



- [실습 예제 5-4] 두 개의 전구 점등하기
  - 구현 내용 : on/off를 선택하면 각각의 전구 불이 켜지거나 꺼지게 합니다.



#### ■ 스위치 이벤트 처리

- 스위치(Switch) :토글 버튼의 새로운 형태로, 섬(thumb)이라고 하는 둥근 부분을 바 모양 트랙을 따라 앞뒤로 움직여(슬라이드) 상태를 선택
- 일반적으로 전등 스위치처럼 현재상태를 켜거나 끌 수 있음
- 또한 사운드, 블루투스, WiFi 등에서 On/Off를 선택할 때 토글 버튼과 마찬가지로 사용




그림 5-5 스위치의 구현 예

#### ■ 스위치 이벤트 처리

표 5-7 스위치의 속성

속성	설명
showText	섬에 텍스트를 표시할지 말지를 나타내는 속성입니다.
splitTrack	트랙을 분할하고 섬 이미지를 위한 간격을 둘지의 여부입니다.
switchMinWidth	스위치의 최소 너비입니다.
switchPadding	스위치와 스위치 캡션(텍스트) 사이의 최소 공간입니다.
switchTextAppearance	섬에 표시되는 텍스트 스타일을 설정합니다.
textOff	스위치가 선택 해제 또는 꺼짐 상태일 때 사용할 텍스트입니다.
textOn	스위치가 선택 또는 켜짐 상태일 때 사용합니다.
thumb	섬에 사용할 이미지를 설정합니다.
thumbTextPadding	섬에 표시되는 텍스트의 양쪽 패딩을 설정합니다.
thumbTint	섬의 색상을 정합니다.
thumbTintMode	섬의 색상을 적용하는 데 사용되는 혼합 모드입니다.
track	트랙으로 사용할 이미지를 설정합니다.

#### ■ 스위치 이벤트 처리

- showText 속성
- switchMinWidth 속성
- textOn/testOff 속성
- thumb 속성
- thumbTint 속성

#### ■ 스위치 이벤트 처리

■ showText 속성



#### ■ 스위치 이벤트 처리

■ switchMinWidth 속성



#### ■ 스위치 이벤트 처리

■ textOn/testOff 속성



#### ■ 스위치 이벤트 처리

■ thumb 속성



#### ■ 스위치 이벤트 처리

■ thumbTint 속성



- [실습 예제 5-5] 스위치로 텍스트 변경하기
  - 구현 내용 : 숨김, 굵게, 색상 3개의 스위치를 만들고 선택된 스위치 상태에 따라 텍스트 뷰에 다른 텍스트를 출력합니다.

